

Panasonic®

スピーカーシステム 取扱説明書

品番 SB-TP50

このたびは、スピーカーシステムをお買い上げいただき、 まことにありがとうございました。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いく ださい。そのあと保存し、必要なときにお読みください。 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確か め、販売店からお受け取りください。

「防磁設計」社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)の技術基準 に適合したスピーカーシステムです。

お守りいただく内容を、次の絵表示で説明してい

「禁止」内容です。

安全上のご注意

必ずお守りください


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる 危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。



ます。

この絵表示は、してはいけない



この表示の欄は、「傷害を負う可 能性または物的損害のみが発生す る可能性が想定される」内容です。

注意

不安定な場所に設置しない



- ・上に大きなもの重い ものを載せない
- ・取扱説明書に記載さ れている以外の方法 で壁などへ取り付け ない
- ・機器が落ちたり、倒れたりして、 けがの原因になることがあります。

機器に乗らない





- ・倒れたりして、けがの原因になる ことがあります。
- ・特にお子様にはご注意ください。

スピーカーの許容入力を超 えるアンプに接続しない




・スピーカーシステム (SB-FS50) は4台とも同じです。フ

・スピーカーシステム(SB-PC50)はセンタースピーカーと

・サブウーハー(SB-W50)にはアンプが内蔵されておりま

せん。サブウーハー用アンプを内蔵したアンプを必ずご使

ロント(左、右) サラウンド(左、右)スピーカーとしてご



SB-FS50×4台

SB-PC50×1台

SB-W50×1台

・定格以上の出力を持つアンプに接 続すると、スピーカーが発熱し、 火災の原因になることがあります。

付属品

ゴム足-----1シート(4個) 買い替え時は1シート(RFA0631A-K)です。



スピーカーコード (REE1203A) 約4 m-----4本



スピーカーコード (REE1203C) 約10 m-----2本



スタンドベース取り付けネジ (XSS5+12FN) -----4本



ナイロンクランプ



(RMR1503-W) ------4個



ナイロンクランプ取り付けネジ (XTB3+8JFN) ------4本

上手に使って上手に節電

スピーカーシステムの構成

スピーカーシステム

スピーカーシステム

サブウーハー

してご使用ください。

使用ください。

用ください。

保証書別添付

付属品の買い替えは、お買い上げの販売店へご相談ください。)内は買い替え時の品番です。

RQT6613-S

使用上のお願い

本機のインピーダンスと許容入力

インピーダンス:6 許容入力:100 W(DIN)

本機が接続できるアンプは、定格出力が100 W(インピーダンスが6 のとき)またはそれ以下のものに限ります。この定格以上のアンプを使用すると、過大入力による異常音が発生したり、アンプやスピーカーが破損したり、火災の危険が生じる場合があります。もし、破損が生じたり、演奏中に異常が生じたときは、システムの電源コードを抜いて専門のサービスマンにご相談ください。

なお、アンプによっては複数の定格出力を記載しているも のがありますのでよくご確認ください。

- テレビに色ムラが生じた場合、テレビとの距離を離す・本機は、テレビとの近接使用が可能なスピーカーシステム < 防磁設計(JEITA) > *ですが、設置の仕方によっては、色ムラが生じる場合があります。その場合は、一度テレビの電源を切り、15分~30分後に再びスイッチを入れてください。テレビの自己消磁機能により、画面への影響が改善されます。その後も色ムラが残るような場合には、スピーカーを更に離してご使用ください。
- ・近くに磁石等磁気を発生するものが置かれている場合に は、本機との相互作用により、テレビに色ムラを発生する 場合がありますので、設置にご注意ください。
- ・テレビの種類や画面の大きさによっては、画面へ影響する 場合があります。テレビから離してご使用ください。
- *「防磁設計(JEITA)」とは社団法人電子情報技術産業協会 (JEITA)の技術基準に適合したスピーカーシステムです。

大きな音量で連続使用しない

スピーカー特性の劣化や寿命が極端に短くなる原因になることがあります。

通常の使用時でも以下のような場合は、スピーカー 破損の原因になることがありますので、音量を下げ てご使用ください。

- ・再生音が歪んだとき
- ・マイクやレコードプレーヤーのハウリング音、FM放送の 局間ノイズ、発振器やテストディスク、電子楽器など、大 きな信号が連続して加わるとき
- ・音質調整をするとき
- ・電源ボタンを入/切するとき

保護回路について

本機には保護回路が備わっています。アンプからパワーが強すぎるなどの異常な信号が入ってきたときは、保護回路が働いて自動的に信号入力が遮断されます。


- ・再生中、音が急に途切れたら・・・
- ●アンプの音量を下げる
- ②再生ソースや接続に異常(ショートなど)がないか確かめる もし異常がなければ、数分後に保護回路が解除され音が出 るようになります。
- ・保護回路が解除された後は・・・ アンプの音量を上げすぎないように注意してください。

磁気を帯びたものを近づけないでください スピーカーの磁気の影響で、キャッシュカードや定期券、 時計などが正しく働かなくなることがあります。

設置のしかた

前面のネットに無理な力を加えないでください。前面のネットは取り外しができません。作業をするときは、平らな面の上に置き、傷付き防止のため必ず布を敷いてください。 各作業でのネジ止めは、ゆるみのないようしっかり締めてください。

フロントおよびサラウンドスピーカー(SB-FS50)



本体は、ネット側を上向きに置く。

・転倒防止金具の付け替え

後面側約20 cmの範囲に壁など何もないところに設置するときは、スタンドベース底面の転倒防止金具を下記のように付け替えてください。


●ネジ4本を取り外す






・高さ調整のしかた

お買い上げ時の高さは、3段階のうちの一番低い設定になっています。調整は、お買い上げの販売店にご相談ください。



1 ネジ1本を外して、端子ケースカバーを取り


②ネジ4本を外して、本体 取り付け金具を取り外す



③本体取り付け金具の位置を変えて取り付け、 ネジ4本で止める




④端子ケースカバーを取り付け、ネジ1本で止める



リード線をはさみ込まないようにしてください。

・転倒防止用ワイヤーを取り付けるには



お願い

取り付ける壁には、30 kg以上の重量を支えられる強度が必要です。施工業者の方などにご相談ください。


センタースピーカー(SB-PC50)

・台や床置き時のゴム足(付属)取り付け 振動による移動や転倒を防ぐため、設置する底面の4個所 にゴム足(付属)を貼ってください。



・壁掛けするには


ゴム足(付属)は壁に接触する面の4個所に貼ってください。




お願い

取り付ける壁には、10 kg以上の重量を支えられる強度が必要です。施工業者の方などにご相談ください。

・うしろからネジ止め可能なテレビ専用台に取り付けるには



設置例



視聴位置からフロント/センター/サラウンドの各スピーカーを同じ距離に設置するのが理想です。 なお、角度はあくまでも目安です。

- ・フロントスピーカー テレビの左右に設置してください。
- ・センタースピーカー テレビの真上か真下に設置してください。ただし、直接テレビの上に置くと、振動によりテレビ画面が乱れることが ありますのでラックや棚などに設置してください。
- ・サラウンドスピーカー 視聴位置の左右横またはやや後ろに設置してください。
- ・サブウーハー ネットのある側に5 cm以上の空間があくように設置して ください。置く場所によって低域の周波数特性が変化しま す。部屋の隅に置くと音量が増加します。

よりよい音響効果を得るための設置

スピーカーの設置方法によっては、低音の量や音像定位など、 音質が変わる場合がありますので、以下のことを参考にして 設置してください。

- ・平らで安定した場所に設置してください
- ・床、壁、コーナーに近づけて設置すると低音が増えすぎる 場合があります
- ・堅い壁やガラス窓には、厚地のカーテンなどを掛けること をおすすめします

次のような設置場所は避けてください。


- ・直射日光のあたる場所など温度が高いところ
- ・振動の多いところや湿気の多いところ

接続のしかた

接続の前に

- ・アンプの電源を切ってください。
- ・インピーダンスが6 のスピーカーに適合し、サブウーハー用アンプを内蔵したアンプ(別売り)をご使用ください。

接続図



スピーカーコードの接続

スピーカーコードの色をご確認の上、正しく接続してください。 誤った接続をすると故障の原因になります。

① スピーカーコードの先端表皮をねじりな がら、抜き取る。



<u>フロント、サラウンド</u>

② 穴が見えるまでつま みを回してゆるめる。




③ 穴に芯線を差し込み(つまみを締める(



銀色 銅色

<u>センター、サブウーハー</u>

②穴が見えるまで端子を 押し、芯線を差し込ん で離す。



・スピーカーコードの銅色側(+)、銀色側(-)は絶対にショー トさせないでください。





- ・スピーカーコードを接続した状態でスピーカーを移動しな いでください。ショートなどの原因になることがあります。
- ・スピーカーコードの配線処理は、束ねてひもでくくるなど して、確実に行ってください。

当社製AVコントロールアンプSA-XR10をご使用の 場合の設定例

SIZEの設定:フロント、センター、サラウンドともSMALL サブウーハーの有無の設定:YES

距離の設定 : 視聴位置から各スピーカーまでの距離を設定する。

低域フィルターの設定:200 Hz

出力レベルの設定 :視聴位置で、各スピーカーの音量が

同じに聞こえるようにテスト信号で

調整する。

詳細はアンプの取扱説明書をご覧ください。

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は... まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

- ・修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ・その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ! 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売 店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

補修用性能部品の保有期間

当社は、スピーカーシステムの補修用性能部品を、製造打ち切り 後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365

携帯電話・PHSでのご利用は... 06-6907-1187

FAX 917 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

外国人 / 海外仕様商品 (ツーリスト商品他)等ご相談窓口 Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

修理を依頼されるとき

もう一度取扱説明書をよくお読みいただき、ご確認のうえ、直ら ないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- ・保証期間中は
 - 保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- ・保証期間を過ぎているときは
- 修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。
- ・修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。 | 技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

	ご連絡いただきたい内容										
品	名	スピーカーシステム	お買い上げ日	年	月	日					
品	番	SB-TP50	故障の状況	できるだ	け具体	躰的に					

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル(全国共通番号) 20570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

大阪市北区本庄西

奈良 大和郡山市椎木町 404-2 **☎** (0743)59-2770

25 (06)6359-6225

和歌山 和歌山市中島499-1

神戸市中央区 琴/緒町3丁目2-6 ☎(078)272-6645

兵庫

5 (073)475-2984

ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

滋賀

守山市勝部6丁目

京都市伏見区竹田

中川原町71-4 **2** (075)672-9636

25 (077)582-5021

		北	海 道 地 区		
札幌	札幌市厚別区厚別 南2丁目17-7 (011)894-1251	帯広	帯広市西19条南 1丁目7-11 ☎(0155)33-8477	函館	函館市西桔梗 589番地241 (函館流通卸
旭川	旭川市2条通21丁目左1号		L (0100/00 04/1		センター内) ☎ (0138)48-6631
	a (0166)31-6151				
		東	北 地 区		
青森	青森市第二問屋町 3-7-10	岩手	盛岡市羽場13地割 30-3	山形	山形市流通センター 3丁目12-2
	5 (017)739-9712		क (019)639-5120		a (023)641-8100
秋田	秋田市御所野湯本 2丁目1-2	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18	福島	福島県安達郡本宮町 字南/内65
	a (018)826-1600		含 (022)387-1117		雷 (0243)34-1301
		<u></u>	**		
		首	都 圏 地 区		
栃木	宇都宮市御幸町	埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2	山梨	甲府市下飯田2丁目
栃木	宇都宮市御幸町 194-20 雷 (028)689-2555				甲府市下飯田2丁目 1-27 雷 (055)222-5171
栃木群馬	194-20 四 (028)689-2555 高崎市大沢町229-1	埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 四 (048)728-8960 千葉市中央区 星久喜町172		1-27 ☎ (055)222-5171 横浜市港南区日野
群馬	194-20 (028)689-2555 高崎市大沢町229-1 (027)352-1109	埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 (048)728-8960 千葉市中央区 星久喜町172 (043)208-6011		1-27 ☎ (055)222-5171
	194-20 四 (028)689-2555 高崎市大沢町229-1	埼玉千葉	桶川市赤堀2丁目4-2 (1048)728-8960 千葉市中央区 星久喜町172 (1043)208-6011 東京都世田谷区 宮坂2丁目26-17	神奈川	1-27 1-27 10(055)222-5171 横浜市港南区日野 5丁目3-16 10(045)847-9720 新潟市東明1丁目
群馬	194-20 2 (028)689-2555 高崎市大沢町229-1 2 (027)352-1109 水戸市柳河町309-2 2 (029)225-0249 つくば市花畑2丁目	埼玉千葉	桶川市赤堀2丁目4-2 (1048)728-8960 千葉市中央区 星久喜町172 (1043)208-6011 東京都世田谷区	神奈川	1-27 (055)222-5171 横浜市港南区日野 5丁目3-16 (045)847-9720
群馬水戸	194-20 四 (028)689-2555 高崎市大沢町229-1 四 (027)352-1109 水戸市柳河町309-2 四 (029)225-0249	埼玉千葉	桶川市赤堀2丁目4-2 (1048)728-8960 千葉市中央区 星久喜町172 (1043)208-6011 東京都世田谷区 宮坂2丁目26-17	神奈川	1-27 (055)222-5171 横浜市港南区日野 5丁目3-16 (045)847-9720 新潟市東明1丁目 8-14
群馬水戸	194-20 194-20 195 (028)689-2555 高崎市大沢町229-1 195 (027)352-1109 水戸市柳河町309-2 195 (029)225-0249 つくば市花畑2丁目 8-1	埼玉 東京	桶川市赤堀2丁目4-2 (1048)728-8960 千葉市中央区 星久喜町172 (1043)208-6011 東京都田谷区 宮坂2丁目26-17 (103)5477-9780	神奈川	1-27 (055)222-5171 横浜市港南区日野 5丁目3-16 (045)847-9720 新潟市東明1丁目 8-14
群馬水戸	194-20 194-20 195 (028)689-2555 高崎市大沢町229-1 195 (027)352-1109 水戸市柳河町309-2 195 (029)225-0249 つくば市花畑2丁目 8-1	埼玉千葉	桶川市赤堀2丁目4-2 (1048)728-8960 千葉市中央区 星久喜町172 (1043)208-6011 東京都世田谷区 宮坂2丁目26-17	神奈川	1-27 (055)222-5171 横浜市港南区日野 5丁目3-16 (045)847-9720 新潟市東明1丁目 8-14
群馬水戸	194-20 194-20 195 (028)689-2555 高崎市大沢町229-1 195 (027)352-1109 水戸市柳河町309-2 195 (029)225-0249 つくば市花畑2丁目 8-1	埼玉 東京	桶川市赤堀2丁目4-2 (1048)728-8960 千葉市中央区 星久喜町172 (1043)208-6011 東京都田谷区 宮坂2丁目26-17 (103)5477-9780	神奈川	1-27 (055)222-5171 横浜市港南区日野 5丁目3-16 (045)847-9720 新潟市東明1丁目 8-14

☎ (0263)86-9209 | 岐阜

高山

25 (054)287-9000

क (052)819-0225

名古屋市瑞穂区

塩入町8-10

静岡 静岡市西島765

岐阜県本巣郡北方町

高山市花岡町3丁目82

25 (0577)33-0613

25 (059)255-1380

久居市森町字北谷

高屋太子2丁目30 ☎ (058)323-6010

		44	==	地	×		
鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	出雲	出雲市2 23 (08)	度橋町4 53)21-		広島	広島市西区南観音 8丁目13-20
米子	米子市米原4丁目 2-33 ☎ (0859)34-2129	浜田	浜田市 327-9 雷 (08:		6629	山口	☎ (082)295-5011 山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北
松江	松江市平成町 182番地14 雷 (0852)23-1128	岡山	矢尾80	鄒窪郡早) 7 6)292−			447-23 T (083)986-4050

		兀	==	地	X		
香川	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-9477	高知	331-1	岡豊町中		愛媛	松山市土居田町 750-2
徳島	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 (088)698-1125		25 (08	8)866-3	3142		1 (089)971-2144

		九	州	地	\mathbf{x}		
福岡	春日市春日公園 3丁目48 ☎(092)593-9036	大分	大分市 8-35 ☎ (09	-		天草	本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
佐賀	佐賀市本庄町大字 本庄896-2	宮崎	宮崎県	宮崎郡 366-2	青武町	鹿児島	鹿児島市与次郎 1丁目5-33 ☎(099)250-5657
長崎	四 (0952)26-9151 長崎市東町1949-1 四 (095)830-1658	熊本	(09 熊本市((09	建軍本町	Γ12-3	大島	名瀬市長浜町10-1 (0997)53-5101

沖 縄 地 区

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 🕿 (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

3丁目80

富山 富山市寺島1298

25 (076)294-2683

25 (076)432-8705

25 (0776)54-5606

福井市開発4丁目

主な仕様

スピーカーシステム(SB-FS50)

型式 2ウェイ3スピーカーシステム

密閉型

使用スピーカー

ウーハー 8 cmコーン型×2 ツイーター 2.5 cmセミドーム型

インピーダンス 6 かな カ

許容入力 200 W (MUSIC) 100 W (DIN)

出力音圧レベル 81 dB/W (1.0 m) クロスオーバー周波数 3 kHz

再生周波数帯域 140 Hz ~ 50 kHz (- 16 dB) 180 Hz ~ 45 kHz (- 10 dB)

寸法(幅×高さ×奥行) 240×1108×211 mm

質量 約 5.5 kg

スピーカーシステム(SB-PC50)

型式 3ウェイ5スピーカーシステム

バスレフ型

使用スピーカー

ウーハー5 cmコーン型×4ツイーター2.5 cmセミドーム型インピーダンス6

許容入力 200 W (MUSIC) 100 W (DIN)

出力音圧レベル 82 dB/W (1.0 m) クロスオーバー周波数 3.5 kHz, 4.5 kHz

再生周波数带域 130 Hz ~ 50 kHz (- 16 dB)

150 Hz ~ 45 kHz (- 10 dB)

寸法(幅×高さ×奥行) 430×64×100 mm 質量 約 1.8 kg サブウーハー(SB-W50)

型式 1ウェイ2スピーカーシステム

バスレフ型

使用スピーカー

ウーハー 14 cmコーン型×2

インピーダンス 6

許容入力 200 W (MUSIC) 100 W (DIN)

出力音圧レベル 81 dB/W (1.0 m) 再生周波数帯域 32 Hz ~ 500 Hz (- 16 dB)

38 Hz ~ 400 Hz (- 10 dB) 寸法 (幅×高さ×奥行) 160×450×408 mm 質量 約 6.4 kg

注)この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。



音のエチケット シンボルマーク

お手入れ

柔らかい布でふいてください。

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布でふき、後はからぶきしてください。

- ・アルコールやシンナーは使わないでください。
- ・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

便利メモ	お買い上げ日		年	月	日	品番		SB-TP50	
おぼえのため							お客様	まご相談窓口 しょうしん	
記入されると	販売店名								
便利です		T ()	-		2 ()	-	

松下電器産業株式会社 AVCネットワーク事業グループ

〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号